

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Unsachgemäße Handhabung
- Quetsch-, und Ansaugstellen am Rotor
- die zugeführte Energie (elektrischer Strom)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Benutzen Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern
- Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen wie Waschbecken auf
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (das Gerät darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z. B. Heizung) auf
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der Spannung, entsprechend der Gerätekenzeichnung
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter
- Auf das Schutzgitter dürfen zu keiner Zeit Gegenstände, wie z. B. feuchte Handtücher, gelegt werden
- Der Lüfter und die Dreh-Steuerung und Schalter dürfen nicht blockiert werden
- Es ist untersagt, das Gitter zur Reinigung zu entfernen, sobald der Ventilator montiert wurde.
- Stecken Sie niemals Körperteile (z. B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen, diese können durch den Luftstrom angesaugt werden

Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Mängel an dem Gerät sind umgehend dem Gebäudemanagement zu melden (gebauedemanagement@dhbw-heidenheim.de)
- Das Gerät ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
- Mitarbeiter/Dozenten/Studierende informieren
- Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen

Erste Hilfe



- Den/Die Ersthelfer informieren (siehe Ersthelferliste).
- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

Notruf: 112

Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
- Maschine nach Arbeitsende reinigen
- **E-Check jährlich** durch eine Elektrofachkraft / Elektrotechnisch unterwiesene Person